

خلاصه راهنمای مازول کارت‌های آسانسور لگزو مدل EV508

قابلیت ذخیره حداکثر ۱۰۰ کارت در مجموع
قابلیت تعریف حداکثر ۱۰۰ کارت برای هر طبقه یا واحد
پشتیبانی از آسانسورهای با حداکثر ۸ توقف
پشتیبانی ۸ واحد در هر طبقه
بورد بسیار کوچک و به صرفه
سیم کشی بسیار ساده و بدون نیاز به تغییرات در سیم بندی شاسی های آسانسور
قابلیت کارکرد هم زمان شاسی های آسانسور و بورد RFID
قابلیت حذف واحد دلخواه (بدون داشتن کارت های آن واحد)

راهنمای تنظیمات و کارکرد:

- پس از وصل ولتاژ ورودی، دستگاه چند بوق سریع و یک بوق ممتد میزند و بعد از ۱۰ ثانیه یک تک بوق میزند و حالا دستگاه آماده به کار است.
- **اضافه کردن یک کارت یا تگ به یک طبقه و واحد دلخواه:** با زدن کارت مثبت طبقه دستگاه یک بوق طولانی و یک بوق کوتاه می زند که به معنی انتخاب طبقه ۱ و واحد ۱ می باشد. ۱۰ ثانیه زمان برای نزدیک کردن کارت بعدی در نظر گرفته شده است. اگر دوباره کارت مثبت طبقه را نزدیک کنیم، دستگاه دو بار بوق طولانی و یک بوق کوتاه می زند و به این شکل می توانیم تا طبقه ۸ را انتخاب نماییم. پس از انتخاب طبقه مورد نظر، با نزدیک کردن کارت مثبت واحد، می توانیم واحد مورد نظر را نیز انتخاب نماییم. سپس با نزدیک کردن یک کارت دلخواه، دستگاه آن را به عنوان کارت مجاز برای آن طبقه و واحد انتخاب شده ذخیره می کند. در این حالت می توان کارت های دیگر مربوط به این طبقه و واحد را بدون وقفه به دستگاه معرفی نمود. در صورتی که تا ۱۰ ثانیه هیچ کارتی به سنسور نزدیک نکنیم دستگاه یک بوق ممتد میزند و از حالت تعریف کارت خارج میشود.
- **پاک کردن کارت های مربوط به یک واحد:** برای این منظور با کارتهای مثبت، طبقه و واحد مورد نظر را به صورت گفته شده در بالا انتخاب می کنیم و سپس کارت منفی را نزدیک می کنیم. در این صورت دستگاه همه کارت های آن واحد در طبقه انتخاب شده را پاک نموده و یک بوق طولانی می زند.
- **پاک کردن همه کارت ها (همه طبقات):** دکمه روی بورد را نگه داشته و تغذیه بورد را وصل می کنیم. پس از حدود ۲۰ ثانیه کارت همه طبقات و واحدها پاک می شود. پس از ریست کردن بورد، دستگاه آماده ذخیره کارت های مورد نظر می باشد.

***تعداد بوق طولانی به معنی شماره طبقه انتخاب شده و تعداد بوق کوتاه به معنی واحد انتخاب شده در این طبقه می باشد.**